

## VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C handmatig aanbrengen

### Vorbereiding

- oppervlak goed schuren
- grondig stofzuigen
- verwijder alle stofresten met RMC cleaner

### Behandeling

- voeg component A en B samen
- roer zorgvuldig door
- breng een kleine hoeveelheid RMC Oil Plus 2C aan (bijvoorbeeld met een paar kwaststrepen)
- verdeel de olie, daarvoor adviseren wij een witte RMC handpad
- kwast het oppervlak niet in het geheel in de olie, dan is de kans groot dat hij te dik wordt aangebracht
- laat de olie enkele ogenblikken reageren.
- verwijder de overtollige olie met een niet-pluizende katoenen doek  
=> het oppervlak moet na het poetsen droog aanvoelen  
=> dit is de belangrijkste stap, het is niet mogelijk dat er te veel olie wordt af gepeetst

### Droogtijd/doorharding

- in een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak 24 uur na de behandeling in gebruik worden genomen
- na 5 dagen is de RMC Oil Plus 2C volledig doorgehard en is het oppervlak vochtbestendig



### LET OP

Doeken/handpads doordrongen met Rubio Monocoat Oil kunnen zelf ontbranden en dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water en in een afgesloten plastic zak te worden weggegooid.