

IMI-SURFACE

Verwerking Imi-beton / Imi-roest

1. de platen kunnen verwerkt worden met traditionele houtbewerkingsgereedschappen
2. de platen kunnen gekoppeld worden d.m.v. een open voeg of een kitvoeg

3. Hoekafwerking Imi-beton

- platen in verstek zagen en lijmen
- hoek met bovenfrees of schaaf afschuinen
- afgeschuinde randen afplakken
- met roller of kwast grijze verf op de afgeschuinde rand aanbrengen en laten drogen
- pasta aanbrengen met de vinger of een plamuurmes
- 2 uur laten drogen bij een dunne laag, 12 uur laten drogen bij een dikke laag
- schuren met een fijne schuurspons
- pasta afwerken met een matte lak, schuren en nogmaals lakken
- afplakband verwijderen en eventuele betonresten wegschuren en nogmaals lakken
- tot slot de rand patineren met een doek (patina goed schudden) en nogmaals met lak nabehandelen

Hoekafwerking Imi-roest

- platen in verstek zagen en lijmen
- hoek met bovenfrees of schaaf afschuinen (let op: klein facetkantje)
- afgeschuinde randen afplakken
- met roller of kwast deklak op de afgeschuinde rand aanbrengen en laten drogen
- deklak nogmaals aanbrengen en laten drogen

4. Randafwerking Imi-beton

- met ABS-band (let op: voorkom beschadigen bovenzijde plaat)
- met bijpassende kantstroken
- met bijpassende grijze verf

Randafwerking Imi-roest

- met bijpassende kantstroken
- met bijpassende deklak



Iboma Lopik bv
Ambachtsweg 6
3411 MJ Lopik

T 0348 55 8100

info@iboma.com
www.iboma.com